


WEERGAVEN

DISPLAY	REDEN
UIT	Generator uitgeschakeld
START	De startfase wordt uitgevoerd
LADEN PELLETS	De continue lading van de pallets tijdens de ontsteking wordt uitgevoerd
ONTSTEKING	De fase voor ontsteking wordt uitgevoerd
VOORBEREIDING	De fase voor voorbereiding wordt uitgevoerd
WERKING	De normale werkfase is bezig
MODULATIE	De generator werkt op het minimum
EINDREINIGING	De eindreiniging is bezig
STAND-BY	Generator uitgeschakeld in afwachting van een nieuwe ontsteking door de thermostaat.
WACHTEN KOELING	Er is een poging gemaakt om de kachel opnieuw te ontsteken terwijl de generator net werd uitgeschakeld. Wanneer de generator een uitschakeling uitvoert, moet gewacht worden op de volledige uitschakeling van de motor rookgassen en moet vervolgens de vuurpot gereinigd worden. Pas na het uitvoeren van deze handelingen is het mogelijk om de generator weer in te schakelen.
WACHTEN BLACK-OUT	De generator is aan het afkoelen na een stroomuitval. Na het voltooiën van de koeling wordt de generator automatisch opnieuw ingeschakeld
AUTO BLAZEN	De automatische ventilatie is actief
SLUIT RESERVOIR-DEUR	Deze melding geeft aan dat er 60 seconden beschikbaar zijn voor het sluiten van de deur en het pelletreservoir. Na het verstrijken van de 60 seconden gaat de kachel tijdens de fase voor ontsteking over naar de alarmstatus "ALARM ONDERDRUK", terwijl hij tijdens de normale werking overgaat naar "WACHTEN KOELING", om vervolgens automatisch de werking te hervatten wanneer de omstandigheden dat vereisen (koude kachel, enz...).

ALARMEN

DISPLAY	BETEKENIS	OPLOSSING
	Duidt op de aanwezigheid van een alarm.	Aan: geeft aan dat er een alarm is Het alarm kan gereset worden, alleen wanneer de motor rookgassen stilstaat en er 15 minuten verstreken zijn sinds de weergave van het alarm, door toets 1 gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.
DEFECT ROOKGASEXTRACTOR	Defect motor rookgassen	Neem contact op met het servicecentrum
SONDE ROOKGASSEN	Sonde rookgassen defect.	Neem contact op met het servicecentrum
ROOKGASSEN MAX TEMP	Hoge temperatuur rookgassen	Controleer de lading pallets (zie "Easy setup"); neem contact op met het servicecentrum als het probleem niet verholpen kan worden.
GEEN ONTSTEKING	Het pelletreservoir is leeg. Onjuiste kalibratie lading pellets. Voelers thermostaat ingegrepen.	Controleer of er wel of niet pellets in het reservoir aanwezig zijn. Regel de pellettoevoer (zie "Easy Setup"). Controleer de procedures beschreven in hoofdstuk "Ontsteking". Controleer de voelthermostaten (zie hoofdstuk Resetten)
GEEN VLAM	Het pelletreservoir is leeg. Er worden te weinig pellets geladen. De reductiemotor laadt geen pellets. Voelers thermostaat ingegrepen.	Controleer of er wel of niet pellets in het reservoir aanwezig zijn. Regel de pellettoevoer (zie "Easy Setup"). Controleer de voelthermostaten (zie hoofdstuk Resetten)
ALARM ONDERDRUK	De deur is niet goed gesloten. De aslade is niet goed gesloten. De verbrandingskamer is vuil. Het rookgassenkanaal is verstopt / vuil	Controleer of de deur hermetisch gesloten is. Controleer of de aslade hermetisch gesloten is. Controleer de reiniging van zowel het rookgassenkanaal als de verbrandingskamer.
GEEN ONTSTEKING - BLACK-OUT	Geen stroom tijdens de fase voor ontsteking.	Zet de kachel met toets 1 op uit en herhaal de procedures beschreven in hoofdstuk "Ontsteking". Andere reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bevoegde technicus.
ALARM BESTURING SCHROEF	Abnormale werking lading pellets.	Neem contact op met het servicecentrum